

PROCEDURE FOR CREATING A FAVORITE CHANNEL LIST WITH THE DIABLO RECORDING BOX


BOX PROCÉDURE POUR CRÉER UNE LISTE DE CHAINES FAVORITES AVEC LA BOÎTE ENREGISTREUSE DIABLO

- 1) Select the channel you which to add to your favorites and then press the F3 yellow button at the bottom of the remote

Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis appuyez sur la touche jaune F3 en bas de la télécommande



- 2) To select your favorite channels list, press the Menu button on your remote and go to the Favorite section at the top of the scrolling list
Pour sélectionner votre liste de chaînes favorites, appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande et accédez à la section Favoris en haut de la liste déroulante



3) If you wish to remove a channel from your Favorite list, you need to go back selecting the channel under the menu mode and press F2 again

Si vous souhaitez supprimer une chaîne de votre liste de favoris, vous devez revenir en arrière en sélectionnant la chaîne dans le mode menu et appuyer à nouveau sur F2

Del Fav Success

USA

3695

UsA ABC NewsHD

3696

UsA FOX NewsHD

3697

UsA FOX News

3698

UsA RT AmericaHD

3699

UsA BBC AmericaHD

3700

UsA CBNHD

3701

UsA MSNBCHD

3702

UsA BBC World News

3703

UsA CNBCHD

3704

UsA CNN International

3705

UsA FOX Business NetworkHD

3706

UsA CBSNHD

13 / 241

M

GROUP

Account

PVR

FAV

08:38

THE WHITE HOUSE

9:55 AM

FOX NEWS

SUNDAY

WITH CHRIS WALLACE

ISIS LEADER ABU BAKR AL-BAGHDADI CONFIRMED DEAD AFTER U.S. MILITARY OPERATION

FOX NEWS ALERT

3705

UsA FOX Business NetworkHD

00:00 - 00:00 No info

No detail information